

## Umlenkplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
<b>Umlenkdeckplatten</b>					
	06			10000127	PDF <a href="#">öffnen</a>
	10			10000147	PDF <a href="#">öffnen</a>

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
<b>Umlenzwischenplatten</b>					
	06			10000134	PDF <a href="#">öffnen</a>
	10			10000155	PDF <a href="#">öffnen</a>

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
<b>Einspeiseplatten</b>					
G 1/4" in P, T, P und T	06	1/4"		10000701	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 3/8" in P, T, P und T	06	3/8"		10000700	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 1/2" in P, T, P und T	06	1/2"		10000239	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 1/2" in P für Speicherladeventil	06	1/2"		10000707	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 1/4" in X und Y	10			10000710	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 1/2" in P	10	1/2"		10000237	PDF <a href="#">öffnen</a>
G 3/4" in P für Speicherladeventil	10	3/4"		10000711	PDF <a href="#">öffnen</a>

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
<b>Erweiterungsplatten</b>					
auf T-Seite	06	3/8"		10000121	PDF <a href="#">öffnen</a>
auf P-Seite	06	3/8"		10000122	PDF <a href="#">öffnen</a>